



Aufbauanleitung: Atlantis AquaSoft & DeLuxe Einbau Split



Aufstellen des Unterbaus



Positionieren der Gewichtsverteiler



Arretierungssystem



Auflegen der Bodenplatten



Festschrauben des unteren Schaums und Montage der Heizungen



Auflegen des Nessesels und des oberen Schaums, wobei der Nessel mit dem oberen Schaum an die Bodenplatten geschraubt wird





Aufbauanleitung: **Atlantis AquaSoft & DeLuxe Einbau Split**



Auflegen des Aluthermobodens
(DELUXE)



Sicherheitswanne als Outliner



Trennung



Matratzen einlegen und befüllen



oberen Teil der Auflage anbringen